


Näytön käyttö huoltotilassa.

1. Aloita painamalla pohjaan nappi "A" ja sen jälkeen paina pohjaan nappi "B". Pidä molempia nappeja pohjassa noin 10 sekuntia kunnes näyttö vaihtuu.
2. Vaihda näyttöjä painamalla "A" näppäintä.



Normal
Drift

1. Ensimmäisessä näytössä näkyy käyntien määrä.
D=käynnit viimeisimmän vuorokauden ajalla,
V=käynnit viikon aikana.



Besök A
D0 U0

2. %D kertoo prosenteissa, kuinka paljon lämmitystä on käytetty anturin ohjaamana. Anturi ohjautuu nestemäärän mukaan.



%D 0 0
0 0 0

3. Kertoo laitteen ohjelmaversion.



Prog.ver
1.08

4. Givare B kertoo antureiden statuksen, pieni kirjain = anturi ei ole aktivoitu, suuri kirjain = toiminta on aktiivinen.
O = sekoittajan moottori
L = Istuimen anturi, aktivoituu istuessa
M = Mullan määrän anturi, ilmoittaa kompostin tyhjennyksestä
N = Nestemäärä N=0 (ei nestettä N=4 (täynnä nestettä)



Givare B
o l m N3

5. UTG. C kertoo käyntimäärän, iso kirjain kertoo aktiivisesta toiminnasta, pieni kirjain ei ole aktiivinen
M = Sekoittajan moottori
F = Tuuletinmoottori
B = Pohjavastus (lämmitys)
L = Takavastus (lämmitin kytkinpaneelissa)



UTG. C
M F B L